


Polykarbonaattilasien kunnostaminen



1 Puhdista kauttaaltaan Spray Max silikonin-/rasvanpoistosprayllä.



2 Kuivahionta – suosi epäkesko hiomakonetta, jossa on pieni talle .



3 Valitse hiomapaperi vaurion mukaisesti, esim. aloita P180, jatka P240:lla aina P4000 saakka.



4 Vaihdaessasi karkeutta tarkasta välitulos esim. kontrollijauheella tai puhdista välittömästi SprayMax VO-rasvanpoistospraylla.



5 Ruiskuta Spray Max antistaattista puhdistusainetta minimoidaksesi sähköisyyttä.



6 Peitä lamppukotelo ja viereiset osat. Ruiskuta Spray Max eristepohjamaalia koko lasille (15µ).



7 Anna kuivua (tuote on märkänä maitomainen, kuivuttuaan kirkas).



8 Ruiskuta ohut kerros Spray Max 2K kirkaslakkaa koko lasille.



9 Kunnostustyö kestää 40 minuuttia – mitään ei tarvinnut vaihtaa eikä irrottaa.